

# DOUWE EGBERTS

## GEBRUIKSAANWIJZING snelfilterautomaat Mini-2



### D.E. Snelfilterautomaat Mini-2

Met deze snelfilterautomaat van Douwe Egberts kunt u vlug en gemakkelijk 1 of 2 kopjes heerlijke koffie zetten volgens de snelfilter methode.

Het is verstandig om het nieuwe koffiezet-apparaat, vóór het in gebruik nemen, eerst **inwendig te reinigen**.

Dit kunt u doen door het waterreservoir met koud water te vullen en het apparaat éénmaal **zonder** koffie te laten werken.

Het koudwaterreservoir zal door **heet** water vervormen: dus altijd vullen met koud water en het apparaat nooit zonder overlooppijpje laten werken.

Het apparaat dient te worden aangesloten op een **randgeaard** stopcontact.

### Het dagelijks onderhoud

Het apparaat regelmatig met een iets vochtige doek reinigen en met een droge doek nawrijven. Gebruik hierbij nooit schuurmiddelen of schuursponsjes.

Indien het apparaat na het inschakelen niet functioneert, dan kan de zekering in de hoofdschakelkast zijn doorgeslagen. De groep zal dan te zwaar zijn belast. Ga bij storing nooit zelf repareren. Laat dit door vakmensen doen. Het service adres vindt u op pagina 4.

De glazen kan en filter na gebruik goed afwassen met heet water, waaraan wat van uw normale afwasmiddel is toegevoegd. Daarna met warm water goed naspoelen. Het apparaat nooit afspoelen onder de kraan of onderdempelen in water.

### Gebruiksaanwijzing

Vóór gebruik het snoer volledig van de haspel onder de bodem afrollen. Het deksel op het apparaat plaatsen. Om het waterreservoir te vullen hoeft u het deksel niet af te nemen. Het linkergedeelte kunt u heel eenvoudig opklappen en na het vullen weer sluiten.

Tijdens het zetten wordt de warmhoudplaat heet; deze daarom niet aanraken.

Als het water doorgelopen is, verdampt het laatste restje water. Hierdoor zal gedurende korte tijd wat stoom en gesis uit de automaat komen.

**Let op.** Om het systeem van deze automaat tegen thermische overbelasting te beschermen moet u na het koffiezetten de automaat **uitschakelen** en ten minste **5 minuten wachten** alvorens u opnieuw koffie gaat zetten.

- Vul het waterreservoir met de gewenste hoeveelheid koud water.
- Plaats een filterzakje in de filterhouder en doe hierin de benodigde hoeveelheid koffie. Bij één kopje neemt u naar verhouding iets meer koffie.
- Zet de filterhouder op de glaskan en plaats deze beiden op het warmhoudplaatje.
- Nu kunt u met de aan/uit schakelaar het apparaat in werking stellen. Het oranje lampje gaat branden.
- Het warmwaterelement schakelt automatisch uit als het water is doorgelopen. Het warmhoudplaatje blijft ingeschakeld en houdt de koffie op temperatuur.
- Koffie smaakt het lekkerst direct na het zetten, wacht daarom niet te lang met het serveren. Het verdient aanbeveling, zodra de glaskan leeg is, deze even om te spoelen met heet water en hierna met wat koud water gevuld op het warmhoudplaatje terug te zetten. U voorkomt hiermee aanslag van koffieresten.

DOUWE  
EGBERTS



Douwe Egberts  
Consumentenservice  
Utrecht  
Telefoon 0800 - 022 1121

### Losse onderdelen Mini-2

Nr. 189 snelfilter zwart

Nr. 190 glaskan handvat zwart

Meer informatie, adressen en openingstijden van de Koffie&Kado winkels kunt u vinden op [www.de.nl](http://www.de.nl)

Zoals alle heetwaterapparaten moet ook deze Mini-2 regelmatig worden ontkalkt. Dit ontkalken is afhankelijk van de hardheid van het leidingwater en de frequentie waarmee de snelfilterautomaat wordt gebruikt. Wij raden u echter aan na gebruik van één doosje snelfilterzakjes (dat is 40 x koffiezetten) de Mini-2 te ontkalken. Zo vermijdt u beschadiging door kalkafzetting.

Zodra het apparaat moet worden ontkalkt gaat u als volgt te werk: Vul het koudwaterreservoir met koude huishoudazijn en plaats de lege schenkan op het warmhoudplaatje. Schakel het apparaat in en wacht tot alle azijn is doorgelopen. Na 5 minuten herhaalt u deze behandeling. Let op: opnieuw **koude** huishoudazijn in het reservoir doen.

Na het ontkalken moet u het apparaat nog drie maal met schoon water laten werken om de azijnresten te verwijderen en zodoende een bijmaak aan de koffie te voorkomen.

### Losse onderdelen

Mocht door een of andere oorzaak schenkan, deksel of filterhouder zijn stukgegaan, dan zijn deze bijna altijd los verkrijgbaar bij een Douwe Egberts Koffie&Kado winkel (zie pagina 4).

Voor de prijzen van deze onderdelen dient u het nieuwste Koffie&Kado boekje te raadplegen of te informeren bij de gratis Douwe Egberts consumentenservice, 0800 - 022 1121.

### Veiligheidsvoorschriften

- Apparaat alleen op stopcontact met randaarde aansluiten.
- Het apparaat mag alleen met de op het typeplaatje (zie onderkant van het apparaat) vermelde spanning gebruikt worden.
- Apparaat niet in water onderdompelen en uit de buurt van kinderen houden.
- Apparaat nooit zonder water in werking zetten.
- Waterreservoir mag alleen met schoon, koud water gevuld worden (geen andere vloeistoffen).
- De glaskan is niet geschikt voor gebruik in de magnetron / microgolfoven.
- Om het apparaat tegen thermische overbelasting te beschermen, moet tussen twee keer koffiezetten 5 min. gewacht worden. Apparaat daarbij uitschakelen.
- Voor het reinigen van het apparaat of bij storing de stekker uit het stopcontact trekken.

- Bij gebruik van het apparaat wordt het warmhoudplaatje warm - niet aanraken en uit de buurt van kinderen houden.
- Als het aansluitnoer van dit apparaat of het apparaat zelf beschadigd wordt, moet het door de fabrikant, de klanten-service of een deskundige gerepareerd worden, om gevaren te voorkomen.

### Nooit het apparaat in gebruik nemen als het defect is!

- Ontkalkingstips in acht nemen.

### Veiligheidsvoorschriften

- Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten. Ook het gebruik door personen met geringe ervaring en of kennis van elektrische apparaten wordt ontraden, tenzij geassisteerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en kennis van zaken heeft over het gebruik van het apparaat.
- Er dient erop worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen.

### Snelfilterzakjes voor de Mini-2

Let erop, dat u het juiste formaat snelfilterzakjes koopt.

Andere formaten passen beslist niet in de snelfilter en kunnen derhalve gaan scheuren. U kunt deze snelfilterzakjes onder andere verkrijgen bij onze Koffie&Kado winkels. Neem, bij aanschaf van nieuwe filterzakjes één exemplaar mee naar uw winkelier, dan weet u zeker dat u het juiste formaat aanschaf.

## Garantie

Voor dit apparaat geeft Melitta een garantie onder de volgende voorwaarden:

1. Melitta geeft gedurende een periode van 24 maanden na de aankoopdatum een garantie op het apparaat. Deze garantie is alleen geldig wanneer de aankoopdatum wordt bevestigd door een winkelstempel en een handtekening van de handelaar op de garantietaal of op vertoon van een aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum van het apparaat.
2. Tijdens de garantieperiode worden bewezen defecten van het apparaat, die veroorzaakt worden door gebreken in het materiaal en/of fabricage, gratis verholpen door – naar keuze van Melitta – reparatie of vervanging van de defecte onderdelen of vervanging van het apparaat. Door de vervanging van onderdelen of het apparaat wordt de garantieperiode niet verlengd. Vervangen onderdelen en apparaten worden eigendom van Melitta. De garantie dekt eveneens de verzend-, verpakings-, of andere bijkomende administratiekosten.
3. Defecten of schade die niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant vallen, vallen niet onder de garantie. Dit is specifiek van toepassing voor defecten of schade die veroorzaakt worden door verkeerd gebruik (bv. in werking stellen van het toestel met incorrecte stroom of voltage), onzorgvuldig onderhoud of schade ontstaan als gevolg van verkalking (regelmatig ontkalken is nodig – zie hiervoor instructies in de handleiding). De garantie is eveneens niet geldig op glasbreuk of defecten die slechts een te verwaarlozen effect hebben op de waarde of het functioneren van het toestel.
4. De garantie vervalt indien reparaties worden uitgevoerd door derden die niet door Melitta zijn erkend of bij gebruik van niet originele vervangingsonderdelen.
5. De garantie is uitsluitend geldig in het land waar het apparaat werd gekocht. Indien u aanspraak op de garantie wilt maken, stuur dan het apparaat:
  - bij voorkeur in de originele verpakking;
  - met een geldige garantietaal of geldig aankoopbewijs;
  - met een omschrijving van de klacht naar de Melitta-Consumentenservice of een erkende klantenservice of specialzaak.
6. Alle andere aanspraken van welke aard ook, waaronder begrepen alle aanspraken voor overige schade en kosten, inclusief gevolgschade, al dan niet gebaseerd op deze garantie, zijn uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover de fabrikant door de wet niet verplicht aansprakelijk is.
7. Aanspraken onder deze garantie beïnvloeden niet de aanspraken van de gebruiker voortvloeiend uit het koopcontract/juridische relatie met de verkoper.

### Melitta-Consumentenservice:

#### Nederland:

Melitta Service  
Pascal 40, 3241 MB Middelharnis