



## Snelfilterapparaat

### Excellent 10 SN De Luxe / 2x10

Deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen en daarna zorgvuldig bewaren i.v.m. de aanwijzing voor het onderhoud. De gebruiksaanwijzing is bestemd voor de Excellent snelfilterapparaten 10 en 2x10. Daar waar nodig, is dit verschil duidelijk aangegeven. Indien in de tekst geen aanduidingen zijn gegeven, geldt de tekst voor alle apparaten.

Met dit snelfilterapparaat -voorzien van KEMA-keur- kunt u snel en gemakkelijk koffiezetten volgens de snelfiltermethode. De Excellent 10 heeft een capaciteit van 10 koppen koffie. Dit apparaat kan ook gebruikt worden voor kleinere hoeveelheden, met een minimum van 2 koppen. De Excellent 2x10 heeft dezelfde capaciteit. Maar omdat het apparaat uit twee gedeelten bestaat, kunt u aan de ene kant 10 koppen koffie zetten terwijl u aan de andere kant een pot koffie warmhoudt.

#### De Excellent apparaten hebben de volgende eigenschappen:

1. De filtertijd van dit apparaat is extra snel, door de toepassing van een bijzonder verwarmingselement
2. De Excellent 10 heeft een warmhoudplaatje dat een stand 'extra heet' heeft. Deze stand altijd gebruiken/ Alleen bij het warmhouden van kleinere hoeveelheden koffie schakelt u de extra heet knop uit.
3. De Excellent 2x10 heeft een keuzeschakelaar waarmee, naar behoefte, alleen het rechter warmhoudplaatje kan worden ingeschakeld.
4. De stijgpip van het verwarmingselement is van glas, zodat u het kokende water ziet opstijgen. U kunt daardoor ook de kalkafzetting waarnemen. Het zichtbare buisgedeelte wordt dan ondoorzichtig.
5. Bij het ontkalken kunt u eveneens zien, dat de kalkaanslag wordt verwijderd. Het glazenbuis-gedeelte wordt dan weer doorzichtig.

#### Belangrijke adviezen:

- Controleer of het voltage van het apparaat overeenkomt met uw netspanning.
- Plaats het apparaat horizontaal en in een vorstvrije ruimte. Is de ruimte niet vorstvrij, dan het resterende water uit het apparaatverwijderen door het boven de gootsteen om te keren, nadat u eerst de losse onderdelen heeft verwijderd.
- Zet het apparaat niet op een heet oppervlak.
- Het waterreservoir zal door heet water vervormen: dus alleen vullen met koud water en nooit zonder overlooppipje laten werken.
- Het apparaat dient te worden aangesloten op een randgeaard stopcontact.
- Bij problemen tijdens het zetten en bij schoonmaak en onderhoud de stekker uit het stopcontact halen.
- Kijk uit met aanraken van hete delen.

**DOUWE  
EGBERTS**



U kunt het defecte apparaat ook afgeven bij één van de Koffie&Kado winkels (zie adressen hieronder). U dient dan te handelen volgens punt 1 t/m 5. Deze wijze van versturen vertraagt het reparatieproces met enkele weken.

**DE-snellfilterzakjes:**

Let erop, dat u het juiste formaat snellfilterzakjes koopt; voor dit apparaat is dat no 4.

Andere formaten passen beslist niet in de snellfilter en kunnen derhalve gaan scheuren. U kunt deze snellfilterzakjes onder andere verkrijgen bij onze Koffie & Kado winkels.

**De Koffie & Kado winkels**

Meer informatie, adressen en openingstijden van de Koffie & Kado winkels kunt u vinden op [www.de.nl](http://www.de.nl)

**Douwe Egberts**

**Consumentenservice**

**Utrecht**

**Telefoon 0800 - 022 1121**

gebruiksaanwijzing

60500071

**DOUWE  
EGBERTS**



### **Losse onderdelen**

Mocht door een of andere oorzaak de glaskan of een filter van uw apparaat zijn stuk gegaan, dan zijn deze bijna altijd los verkrijgbaar.

Voor onderdelen dient u het nieuwste Geschenkenboekje te raadplegen of te informeren bij de Douwe Egberts Consumentenservice, tel. 0800-0221121 (gratis) of kijk op [www.de.nl](http://www.de.nl).

### **Service**

Indien het apparaat voor reparatie moet worden opgestuurd, dan dient u tijdens de garantietermijn als volgt te handelen:

1. In een brief -voorzien van uw naam en adres in blokletters- beknopt, doch duidelijk, de klacht omschrijven.
2. De originele aankoopbon toevoegen.
3. Het apparaat -samen met de brief en de bon- goed verpakken in een stevige (bij voorkeur de originele) doos.
4. Geen overlooppipje, filterhouder, kan of deksel meezenden.
5. Geen punten en/of geld bijvoegen.
6. De zending adresseren aan:

### **Technivorm BV**

**Antwoordnummer 6003**

**3958 ZB Amerongen**

Binnen de garantietermijn zal de reparatie -mits aan de in het garantiEBewijs gestelde voorwaarden is voldaan- gratis worden verricht.

**Na de garantietermijn** zullen reparatiekosten moeten worden berekend. U krijgt daarvan vooraf een prijsopgave. U dient dan als volgt te handelen:

Punt 1 t/m 5: zie bij 'Service'.

6. De zending adresseren aan:  
Technivorm BV  
Industrieweg 20  
3958 VR AMERONGEN
7. Het (post)pakket voldoende frankeren

gebruiksaanwijzing



Daarna de losse onderdelen weer op hun plaats brengen en het apparaat éénmaal uitsluitend met water laten werken (dus zonder koffie), zo voorkomt u een bijmaak.

### **Garanties**

Mits bij het gebruik en het onderhoud de aanwijzingen nauwkeurig worden opgevolgd, geldt voor deze snelfilterapparaat -vanaf de aanschafdatum- twee jaar garantie op fabricagefouten. Eventuele breuk van de thermoskan, alsmede verkleuring van de snelfilter, vallen buiten de garantie.

gebruiksaanwijzing

**DOUWE  
EGBERTS**



Om een gelijkmatige sterkte van de gezette koffie te verkrijgen, is de schenkan voorzien van een mengpijp. Dit maakt roeren overbodig.

9. Koffie smaakt het lekkerst direct na het zetten, wacht daarom niet te lang met serveren. De kan direct na het serveren terugzetten op het warmhoudplaatje en bij kleine hoeveelheden de extra heet knop uitschakelen.

**Attentie:** Tijdens het zetproces kan de filterhouderschakelaar slechts heel even (b.v. voor het inschenken van 1 of 2 koppen) in de 'dicht' stand worden geplaatst, anders loopt de filter over.

### **Ontkalken**

Uw koffiezetapparaat moet regelmatig ontkalkt worden. De ontkalktermijn

is afhankelijk van de hardheid van het leidingwater, waarmee het koffiezetapparaat gebruikt wordt.

Wij raden u aan, na het gebruik van 1 doosje snelfilterzakjes

(dat is 40 keer koffiezetten), het koffiezetapparaat te ontkalken.

Door kalkafzetting kunnen leidingen verstopt raken. Deze kalkafzetting veroorzaakt oververhitting, waardoor het koffiezetapparaat door de ingebouwde thermostaat automatisch wordt uitgeschakeld.

### **Wanneer u het apparaat ontkalkt, gaat u als volgt te werk:**

1. Zet de aan/uit schakelaar uit, neem de stekker uit het stop contact en verwijder alle losse onderdelen.
2. Om het nog aanwezige water te laten wegstromen, houdt u het apparaat even ondersteboven boven de gootsteen.
3. Vul het waterreservoir met 1 liter huishoudazijn op kamerplaats alle overige losse onderdelen op het apparaat terug.
4. Schakel het apparaat aan.
5. Het koffiezetapparaat zal nu geheel zelfstandig het tempo van ontkalken bepalen.
6. Indien na het ontkalken de doorzichtige stijgbuis nog niet glashelder is, dient u de behandeling met huishoudazijn te herhalen.
7. Na het ontkalken moet u het apparaat nog 3 keer met 1 liter koud schoon water laten werken om de azijnresten te verwijderen en zodoende een bijmaak aan de koffie te voorkomen.

### **Bij tijdelijk niet gebruik van de snelfilterapparaat.**

Indien u het apparaat enige tijd niet gebruikt, b.v. wegens vakantie, doet u er goed aan alle losse onderdelen te verwijderen en het apparaat even ondersteboven te houden boven de gootsteen, zodat het nog aanwezige water kan weglopen.

gebruiksaanwijzing

**DOUWE  
EGBERTS**



- Indien het apparaat na het inschakelen niet functioneert, kan de zekering in de hoofdschakelkast zijn doorgeslagen. De groep kan dan te zwaar belast zijn.
- Ga bij storing nooit zelf repareren; het doorslaan van de temperatuurbeveiliging in het apparaat kan duiden op een defect in het verwarmingssysteem, dat niet wordt verholpen door verwijde ring of vervanging van deze beveiliging.
- Het snoer niet over hete delen laten lopen en het apparaat niet gebruiken als het snoer beschadigd is.
- Kijk uit met aanraken van hete delen.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.

### **Het dagelijks onderhoud van uw snelfilterapparaat**

Het apparaat regelmatig met een iets vochtige doek reinigen en met een droge doek nawrijven. Gebruik hierbij nooit schuurmiddelen.

De glazen kan, filter en mengdeksel na gebruik telkens goed afwassen met heet water, waaraan wat van uw normale afwasmiddel is toegevoegd. Daarna goed naspoelen met heet water.

Het apparaat nooit afspoelen onder de kraan of onderdompelen in water.

### **Gebruiksaanwijzing:**

1. Het waterreservoir vullen met koud water tot het gewenste niveau (de cijfers geven het aantal koppen aan).
2. In de filterhouder een snelfilterzakje (formaat nr. 4) plaatsen. Hierin de benodigde koffie (snelfiltermaling) doen en deze even vlak schudden.  
Voor de Excellent 10 en 2x10 gebruikt u voor 10 koppen koffie, afhankelijk van uw smaak, 5 á 6 maatschepjes koffie. Bij een kleiner aantal koppen neemt u -naar verhouding- iets meer koffie.
- 3a. (2x10)  
Plaats nu de filterhouder op de filterbeugel. Met de filterhouder kunt u de doorlooptijd van de koffie afstemmen op de te zetten hoeveelheid. De doorloop kan worden gestopt door de 'schuif' op de 'dicht' stand te zetten (anti-drup).
- 3b. (10 SN)  
Plaats nu de filterhouder op de filterbeugel.
4. De schenkan met deksel/mengpijp op het warmhoudplaatje plaatsen en het deksel sluiten.
5. Het warmhoudplaatje altijd op stand extra heet zetten.
6. Vervolgens het apparaat in werking stellen, door de aan/uit schakelaar aan te zetten.
7. Het water wordt nu geleidelijk aan de kook gebracht en begint door te lopen. Het warmhoudplaatje onder de koffiekop is nu ook ingeschakeld.
8. Zodra het filterproces geëindigd is, kunt u de schenkan van het warmhoudplaatje nemen. De filterhouder kan op de hangbeugel blijven staan.

gebruiksaanwijzing